



Systemdatenblatt

Anschlussfugen Abläufe und Rinnen

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Einschneiden eines Keils entlang von Rinnen, Rosten und Abflüssen**
- **Schneiden einer Nut und Anarbeiten an Abläufe und Rinnen**

Verbrauch zum Füllen der Nut: ca. 0,1-0,2 kg/m² Epoxy FAS 100 <0916> ca. 1,5 - 2 kg/m Beschichtung