Systemdatenblatt

Rissfüllung mit Zementsuspension ZS-T

Positionen

Reinigung des Rissbereichs

*** Grundposition

Bohrpacker für mineralische Füllstoffe setzen

Remmers Lamellenschlagpacker 14x95 mm <4526>

Remmers Lamellenschlagpacker 18x105 mm <4524>

Remmers Setzwerkzeug 14 mm <4523>

*** Alternativposition

Klebepacker für mineralische Füllstoffe setzen

Remmers Klebepacker mit Außengewinde <4525>

Remmers Klebfix <4534>

ca. 1kg/l Remmers Epoxy MT 100 <0936>

anteilmäßig - je nach Bedarf: Remmers ADD TX Neu <0949> (je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

Remmers Verschlussstück <4522>

*** Bedarfspositionen

Verdämmen des Rissverlaufs (Epoxy MT 100+ADD TX Neu)

ca. 1kg/l Remmers Epoxy MT 100 <0936>

anteilmäßig - je nach Bedarf: Remmers ADD TX Neu <0949> (je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

Kraftschlüssiges Füllen von Rissen durch Injektion F-I (H) (ICS 2K)

ca. 1,8 kg/l Hohlraum Remmers ICS 2K <0476>

Mehrverbrauch Rissfüllstoff

*** Grundposition

Nacharbeiten Bohrpacker (Betofix R2)

1,4 kg/l Hohlraum Remmers Betofix R2 <1093>

*** Alternativposition

Nacharbeiten Klebepacker