Systemdatenblatt

Füllen von Rissen mit EP 360 - I

Positionen

Reinigung des Rissbereichs

*** Grundposition

Bohrpacker für Injektionsharze setzen

Remmers Progressiv-Lamellenschlagpacker 10x70 mm <4527>

Remmers Setzwerkzeug 6,4 mm <4533>

Remmers Stahlpacker 10x85 mm <4529>

Remmers Stahlpacker 10x110 mm <4530>

Remmers Stahlpacker 13x120 mm <4531>

Remmers Tagespacker 10x120 mm <4532>

*** Alternativposition

Klebepacker für Injektionsharze setzen

Remmers Klebepacker mit HD-Kegelnippel<4528>

Remmers Klebfix <4534>

ca. 1kg/l Remmers Epoxy MT 100 <0936>

anteilmäßig - je nach Bedarf: Remmers ADD TX Neu <0949> (je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

*** Bedarfspositionen

Verdämmen des Rissverlaufs (Epoxy MT 100+ADD TX Neu)

ca. 1kg/l Remmers Epoxy MT 100 <0936>

anteilmäßig - je nach Bedarf: Remmers ADD TX Neu <0949> (je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

Kraftschlüssiges Füllen von Rissen durch Injektion F-I (P) (IR Epoxy 360)

ca. 1,1 kg/l HohlraumRemmers IR Epoxy 360 <6872>

Mehrverbrauch Rissfüllstoff

*** Grundposition

Nacharbeiten Bohrpacker (Betofix R2)

1,4 kg/l Hohlraum Remmers Betofix R2 <1093>

*** Alternativposition

Nacharbeiten Klebepacker