

# Systemdatenblatt

W4-E Anschluß an bodentiefe Türen und Fe(n)ster, Detail 1.6)

## Abdichtung bodentiefe Türen und Fenster

- **Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen**
- **Schutz vor Verunreinigungen nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen**
- **Kontaktschicht auf vorhandene Abdichtungslagen, MDS 2K**  
Ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K <3014>
- **Kontaktschicht auf nicht mineralischen Untergründen mit rissüberbrückender MDS**  
ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K <3014>
- **Fugenabdichtung bei bodentiefe Elemente mit MDS 2K**  
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF <5071>  
Ca. 0,7 kg/m bei 32 cm Einbettbreite (Tape VF 120) Remmers MB 2K <3014>
- **Abdichtung bei bodentiefen Elemente mit MDS bei W4-E**  
Ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>
- **Sockeldämmung mineralisch verkleben (MB 2K)**  
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K <3014>

## Sockelputz

- **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**  
Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>  
Ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers Tex 4/100 <3880>
- **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**  
ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>
- **Putzabdichtung mit rissüberbrückender MDS**  
Ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**  
ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> pro Anstrich Remmers Color PA <6500>
- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**  
1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers DS Protect <0823>  
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>  
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AI <0819>

## **Hinweise**

Dieses System ist gemäß den Vorgaben der VOB Teil C gesondert mit dem Bauherrn zu vereinbaren.