

Systemdatenblatt

W4-E Anschluß an bodentiefe Türen und Fe(nster, Detail 1.7)

Abdichtungsarbeiten vor der Fenstermontage

- **Unterbauelemente und Dämmstoffe einbauen**
- **Dämmstoffe in Teilflächen vollflächig mit Fugenband eindichten (Tape VF 500)**
Ca. 1,1 kg/m² bei 1mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 500 <5075>
- **Bodentiefe Elemente montieren**

Abdichtungsarbeiten nach der Fenstermontage

- **Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen**
- **Schutz vor Verunreinigungen nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen**
- **Kontaktschicht auf vorhandene Abdichtungslagen, MDS 2K**
Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Kontaktschicht auf nicht mineralischen Untergründen mit rissüberbrückender MDS**
ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
- **Fugenabdichtung bei bodentiefe Elemente mit MDS 2K**
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF <5071>
Ca. 0,7 kg/m bei 32 cm Einbettbreite (Tape VF 120) Remmers MB 2K <3014>
- **Abdichtung bei bodentiefen Elemente mit MDS bei W4-E**
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>
- **Eckbereiche der Verblendschale ausmauern**

Hinweise

Dieses System ist gemäß den Vorgaben der VOB Teil C gesondert mit dem Bauherrn zu vereinbaren.