

# Systemdatenblatt

W1-E - Abdichtung auf Betonuntergründen (mit MDS)

## Vorarbeiten

### \*\*\* Grundposition

- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**  
Ca. 8,5 kg/m<sup>2</sup> bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>

## Abdichtung erdberührter Bauteile (W1-E)

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**  
Ca. 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> Remmers Kiesel MB <3008>

### \*\*\* Grundposition

- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**  
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DS Levell <0426>

### \*\*\* Alternativposition

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS**  
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>  
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>  
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>  
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>  
Nach Bedarf: Remmers MB 2K <3014>

- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**  
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K <3014>

- **Abdichtung mit rissüberbrückender MDS bei W1-E**  
Ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

### \*\*\* Grundposition

- **Perimeterdämmung mit rissüberbrückender MDS verkleben**  
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K <3014>
- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**  
1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers DS Protect <0823>  
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>  
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>