



# Systemdatenblatt

Bodenfugen mit einem pigm. 3K PUR BM

## Positionen

■ **Hinweis zum Einbau von Remmers Crete Systemen**

■ **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**

■ **Ausbesserungsmörtel mit einem PUR-Betonbindemittel u. Quarzsieblinie**

Grundierung: mind. 0,3 kg/m Remmers Crete TF 60 686710 bzw. 686719 je nach Geb.-Schlüssel <Farbton nach Wahl des AG>

Mörtel: ca. 0,3 kg/m Remmers Crete TF 60 686710 bzw. 686719 je nach Geb.-Schlüssel <Farbton nach Wahl des AG>

mind. 2,0 kg/m<sup>2</sup> Remmers Selectmix 0/10 passend für Dreieckskehle mit ca. 3-4 cm Schenkelmaß

■ **Anarbeiten des ausgeschriebenen Beschichtungssystems**