



# Systemdatenblatt

## Nachträgliche HZ-Sperre, Innenwände

### Vorarbeiten

- Altputz bis ca. 80 cm über Feuchtigkeits-/Schadensrand entfernen
- Schadhafte Fugen ausräumen
- Abzudichtende Flächen reinigen

### Nachträgliche HZ-Sperre cremeförmig

- Bohrlöcher herstellen, einreihig (horizontal)
- Bohrlöcher reinigen
- Bohrloch mit cremeförmigem Injektionsmaterial befüllen mit Kiesel C [basic]  
Abhängig von der Mauerwerksdicke, vgl. Angaben im Technischen Merkblatt. Ca. 0,23 l/m bei 24 cm Wanddicke Remmers Kiesel C [basic] <0727>
- Bohrkanal oberflächlich schließen (WP DS Level)  
Ca. 0,1 kg / Meter Bohrlochreihe Remmers WP DS Level <0426>