



Systemdatenblatt

Abdichtung Balkone DIN 18531-5

Vorarbeiten

- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen**

*** Grundposition

- **Gefälle-Ausgleichsschicht herstellen**

Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Remmers WP DS Levell <0426>

Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke

Remmers WP DS basic <0405>

Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

- **Kontaktschicht herstellen (MDS 2K)**

Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

- **Abdichten von Innenecken, Fugen und im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen (2K MDS)**

Ca. 1m/m

Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 1m/m

Remmers Tape VF 250 <4805>

Ca. 1m/m

Remmers Tape VF 500 <5075>

1 Stk./Innenecke VF

Remmers Tape VF 100 IC <5074>

1 Stk./Aussenecke VF

Remmers Tape VF 75 EC <5073>

Nach Bedarf

Remmers MB 2K <3014>

- **Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge (MDS 2K)**

Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke

Remmers MB 2K <3014>

■ **Fliesenbelag im Aussenbereich verlegen, kombiniertes Verfahren**

Remmers FL fix <2817>

Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke,
6 mm Kamzahnung: ca. 2,3 kg/m²
8 mm Kamzahnung: ca. 3,0 kg/m²
10 mm Kammzahnung: ca. 3,8 kg/m²

■ **Fliesenbelag ausfugen**

Remmers FL grout flex <2891>

Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe.

z.B.Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8 mm:

Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg

Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg

■ **Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen herstellen**

Remmers Multi Sil <7380>

Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt