



# Systemdatenblatt

## Lösemittelempfindliche Baustoffe

### Hydrophobierende Imprägnierung

#### ■ Hydrophobierende Imprägnierung für lösemittelempfindliche Baustoffe

abhängig vom Untergrund: Remmers Funcosil SN <0604> Kalksandstein glatt mind. 0,5 l/m<sup>2</sup> Kalksandstein Bruchrau mind. 0,7 l/m<sup>2</sup> Faserzement mind. 0,3 l/m<sup>2</sup> Beton mind. 0,5 l/m<sup>2</sup> Ziegelmauerwerk feinporös mind. 0,8 l/m<sup>2</sup> Wärmedämmputze mind. 0,6 l/m<sup>2</sup> Leichtbeton mind. 1,0 l/m<sup>2</sup> Porenbeton mind. 1,0 l/m<sup>2</sup> (Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)