



Systemdatenblatt

Neuverputz Mauerwerk schadsalzbelastet

Vorarbeiten

- **Altputz entfernen**
- **Schadhafte Fugen ausräumen**
- **Putzuntergrund reinigen**

*** Bedarfspositionen

- **Immobilisierung von Sulfaten**
Ca. 0,5-1,0 kg/m², je nach Untergrund Remmers Sulfatex LQ <0663>

*** Bedarfspositionen

- **Temporäre Verkapselung von Mauer salzen**
Ca. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Salt IH <0674>

Sanierputz

*** Grundposition

- **Haftbrücke auf saugenden Untergründen (normal abbindend)**
Ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>

*** Alternativposition

- **Haftbrücke auf schwach saugenden Untergründen (normal abbindend)**
Ca. 4-6 kg/m² Remmers SP Prep <0400>
- **Fugenverschluss / Egalisierung des Putzuntergrundes mit SP Levell**
Ca. 9,5 kg/m² bei 1 cm Schichtdicke Remmers SP Levell <0401>
- **Salzspeichernden Porengrundputz (SP Levell) auftragen**
Ca. 9,5 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke Remmers SP Levell <0401>
- **Sanierputzauftrag (SP Top White)**
Ca. 8,5 kg/m² je cm Schichtdicke Remmers SP Top White <0402> bei ____ cm Schichtdicke: ____ kg/m² Remmers SP Top White <0402>
- **Mineralischen Flächen- u. Dünn schichtputz auftragen (Q2)**
Ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers SP Top Q2 <0408>