



Systemdatenblatt

Abdichten von Arbeitsfugen

Abdichten von Arbeitsfugen in Betonbauteilen

*** Bedarfspositionen

■ Arbeitsfugenabdichtung mit Bentonitquellband (EB Tape 20)

Nach Bedarf EB Tape 20 <4591>

Nach Bedarf Befestigungsgitter <4592>

■ Injektionsschlauchsystem 30 m zur Herstellung wasserundurchlässiger Bauwerksfugen (IH Set 30)

IH-Set 30 enthält: 3 x 10 m Injektionsschlauch 180 x Schellen mit Loch

Verbrauch für 10 lfm: ca. 10 m Injektionsschlauch ca. 2 St. Verschlusskappen ca. 2 St. Schalungspacker ca. 50 St. Schellen ca. 0,2 kg/lfm Schlauch Injektionsharz (verbleibende Restmenge)

Für Elementwände und Fertigteile: 6 x Verpress- und Entlüftungsenden 6 x Verschlusskappen 6 x Konus-Verschlusschrauben incl. Kegelkopfnippel (M6)

Für Ortbeton: 6 x Schalungspacker (3 x rot, 3 x weiß) inkl. Kegelkopfnippel (M8)

■ Mehrverbrauch Injektionsharz