

# Systemdatenblatt

W1-E - Abdichtung auf Betonuntergründen (mit FPD\_TX)

## Vorarbeiten

### \*\*\* Grundposition

- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**

Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

## Abdichtung erdberührter Bauteile (W1-E)

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**

Ca. 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> Remmers Kiesel MB <3008>

### \*\*\* Grundposition

- **Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic) )**

Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

### \*\*\* Alternativposition

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und FPD**

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 0,7 kg/m (Tape VF 120) Remmers MB TX 2K <3004>

- **Kratzspachtelung mit FPD**

Abhängig vom Untergrund ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB TX 2K <3004>

- **Abdichtung mit FPD bei W1-E**

Ca. 3,1 kg/m<sup>2</sup> bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers MB TX 2K <3004>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>