Systemdatenblatt

W3-E Abdichtung mit FPD_TX

Vorarbeiten

- **Abzudichtende Flächen reinigen**

*** Grundposition

- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**

  Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Abdichtung auf erdüberschütteten Decken aus Beton (W3-E)

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**

  Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

- **Kratzspachtelung mit FPD**

  Abhängig vom Untergrund ca. 0,5 kg/m² Remmers MB TX 2K <3004>

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und FPD**

  Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

  Ca. 0,7 kg/m (Tape VF 120) Remmers MB TX 2K <3004>

- **Abdichtung mit FPD bei W3-E**

  Ca. 3,1 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers MB TX 2K <3004>

  Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn auslegen**

  1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>