

Systemdatenblatt

W1-E Abdichtung auf Betonuntergründen mit MDS (MB 2K [eco])

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

Abdichtung erdberührter Beton-Bauteile (W1-E)

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

*** Grundposition

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS (MB 2K [eco])**
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>
Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]**
Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Abdichtung mit MB 2K [eco], W1-E**
Ca. 3,5 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Perimeterdämmung verkleben (MB 2K [eco])**
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**
1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>
4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>