

Systemdatenblatt

Abdichtung Balkone DIN 18531-5, (MB 2K [(eco)])

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen**

*** Bedarfspositionen

- **Vorbereitung der Anschlussbereiche bei Bodenablauf / Entwässerungsrinne / Entwässerungsspeier**
Nach Bedarf Remmers Verdünnung V 101 <0978>
Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Nach Bedarf Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

*** Grundposition

- **Gefälle-Ausgleichsschicht herstellen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DS basic <0405>

Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>
- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]**
Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Abdichten von Innenecken, Fugen und im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen (MB 2K [eco])**
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>
Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>

*** Bedarfspositionen

- **Abdichtungsanschluß bei Rinnen und Abläufen herstellen (MB 2K [eco])**
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge (MB 2K [eco])**
Ca. 2,3 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>

■ **Fliesenbelag im Aussenbereich verlegen, kombiniertes Verfahren**

Remmers FL fix <2817> Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke, 6 mm Kamzahnung: ca. 2,3 kg/m² 8 mm Kamzahnung: ca. 3,0 kg/m² 10 mm Kammzahnung: ca. 3,8 kg/m²

■ **Fliesenbelag ausfugen**

Remmers FL grout flex <2891> Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe. z.B. Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8 mm: Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg

■ **Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen herstellen**

Remmers Multi Sil <7380> Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt