

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

Ziegelgefach verputzt

Positionen

1 Positionen

Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

Positionen

1.01 Hinweise Regelwerke WTA

Bei der Ausführung der Arbeiten sind insbesondere die Regelwerke der WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) Referat 8 "Fachwerkinstandsetzung" zu beachten.

_____ m2

1.02 Schadhafte Altputz entfernen

Schadhafte, gerissenen und/oder hohlliegenden Altputz rückstandsfrei entfernen.
Schadhafte, nicht tragfähige Fugen mind. 2,0 cm tief ausräumen.
Flächen trocken reinigen.
Anfallenden Bauschutt in Container verladen und gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

_____ m2

*** Bedarfsposition ohne GP

1.03 Freilegen von Fugen bis in eine Tiefe von 2 cm

Freilegen von Fugen im Ziegelmauerwerk.
Ausräumen von morbidem Fugenmaterial ohne Beschädigung der Fugenflanken bis in eine Tiefe von ca. 2 cm. Anschließend die Fugen durch ausblasen mit Druckluft säubern.

Das ausgeräumte Material geht in den Besitz des AN über und ist gemäß den örtlichen Bestimmungen sach- und fachgerecht zu entsorgen.

_____ m2

nur Einh.-Preis

*** Bedarfsposition ohne GP

1.04 Zerstörte Steine austauschen

Zerstörte Steine im Mauerwerksgefach ausstemmen.
Einbauen von Steinen gleicher Art und Güte gemäß dem ungeschädigten Originalmaterial.

_____ St

nur Einh.-Preis

Positionen

1.05 Vorspritzmörtel netzförmig auf saugenden Untergründen (SP Prep)

Haftbrücke aus Vorspritzmörtel
Remmers SP Prep
auf den vorbereiteten, saugfähigen Untergrund
(Mauerwerk) für nachfolgenden Verputz netzförmig
(Deckungsfläche 50-70 % deckend)
mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.

Produkt / Verbrauch:

ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>

_____ m2

1.06 Verputz von Gefachen aus Ziegelmauerwerk

Verputz der Ziegelgefache mit dem hydraulisch und carbonatisch
erhärtenden, rein mineralischen Putzmörtel
Remmers Fachwerkmörtel.

Putzdicke: _____ mm

Putzlagen umlaufend mit Messerschnitt vom Holz trennen.
Oberfläche abgerieben.

Produkt / Verbrauch:

ca.: 7,0 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke Remmers Fachwerkmörtel <0505>

_____ m2

Positionen

1.07 Farbfassung auf Putzgefachen (Color CL Historic)

Farbbeschichtung auf Putzgefachen
mit der modifizierten Kalkfarbe Remmers Color CL Historic.

Für die verbesserung der Witterungsbeständigkeit im Außenbereich
wird der Kalkfarbe 3% der wässrigen Polymerdispersion
ZM HF[basic] zugegeben.

Anzahl Arbeitsgänge: _____

Produkte / Verbrauch:

Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569> 2
Arbeitsgänge erforderlich.
als Zusatz 3% zu Remmers Color CL Historic 6 - 7,5 g/m² Remmers ZM HF[basic] <0220>

_____ m2
