

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

Injektionsmörtel

Positionen

1 Positionen

1.01 Reinigung des Rissbereichs

Rissbereich reinigen und entstauben.

Ggf. unter Einsatz einer Rundschleifmaschine mit Diamant- schleifteller, um eine vorliegende Altbeschichtung oder labile Teile sowie Verschmutzungen restlos zu entfernen. Der Schleifstaub ist mittels Industriestaubsauger aufzufangen.

Rissbereich mittels öl- und wasserfreier Druckluft vorsichtiges Ausblasen.

_____ m

Positionen

*** Grundposition ZZ 001 .0

1.02 Bohrpacker für mineralische Füllstoffe setzen

Bohrung gemäß verwendetem Packer und
vorher festgelegter Packeranordnung herstellen.
Säubern des Bohrloches mit ölfreier Druckluft bzw.
Durch Absaugen mittels eines Industriestaubsaugers.
Einschlagen des Bohrpackers für mineralische Füllstoffe.

Schlagpacker:

- Remmers Lamellenschlagpacker 14x95 mm <4526>
- Remmers Lamellenschlagpacker 18x105 mm <4524>
- Remmers Setzwerkzeug (4533)

Bauteil: _____

Packerabstand: _____ m

Packeranordnung im Wechsel links und rechts des Rissverlaufs

Produkte / Verbrauch:

Remmers Lamellenschlagpacker 14x95 mm <4526>
Remmers Lamellenschlagpacker 18x105 mm <4524>
Remmers Setzwerkzeug 14 mm <4523>

_____ St

Positionen

*** Alternativposition ZZ 001 .1

1.03 Klebepacker für mineralische Füllstoffe setzen

Aufkleben von Klebepackern für mineralische Füllstoffe auf den vorbereiteten Rissbereich gemäß vorher festgelegter Packeranordnung mit dem schnell erhärtenden, untergrundtoleranten, lösemittelfreien, 2-komponentigen Reaktionsharz Remmers Epoxy MT 100 unter Zugabe von Remmers Stellmittel ADD TX Neu zur Herstellung der Spachtelfähigkeit.

Vor Aufkleben des Remmers Klebepackers einen Stahlstift mittig in den Riss setzen und Packer mittels Werkzeug Remmers Klebfix mittig auf den Riss kleben.
Vor Aufschrauben des Verschlussstücks Stahlstift entfernen.

Bauteil: _____

Packerabstand: '.....' m

Produkte / Verbrauch:

Remmers Klebepacker mit Außengewinde <4525>

Remmers Klebfix <4534>

ca. 1kg/l Remmers Epoxy MT 100 <0936>

anteilmäßig - je nach Bedarf: Remmers ADD TX Neu <0949> (je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

Remmers Verschlussstück <4522>

_____ St

nur Einh.-Preis

Positionen

*** Bedarfspositionen ohne GP

1.04 **Verdämmen des Rissverlaufs (Epoxy MT 100+ADD TX Neu)**

Verdämmen des Rissverlaufs mit dem schnell erhärtenden, untergrundtoleranten, lösemittelfreien, 2-komponentigen Reaktionsharz Remmers Epox MT 100 unter Zugabe von Remmers Stellmittel ADD TX Neu zur Herstellung der Spachtelfähigkeit.

Breite: 5 - 6 cm
Schichtdicke: ca. 3 mm

Bauteil: _____

Produkte / Verbrauch:

ca. 1kg/l Remmers Epoxy MT 100 <0936>
anteilmäßig - je nach Bedarf: Remmers ADD TX Neu <0949> (je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel)

_____ m

nur Einh.-Preis

1.05 **Kraftschlüssiges Füllen von Rissen durch Injektion F-I (H) (ICS 2K)**

Kraftschlüssiges Füllen von Rissen im Beton, die nicht auf Korrosion der Bewehrung zurückzuführen sind, durch Injektion mit der ultrafeinen, sulfatbeständigen, 2-Komponenten Zementsuspension Remmers ICS 2K, einschl. aller vorbereitenden, begleitenden und nach der Injektion erforderlichen Arbeiten, um die Bauteiloberfläche entsprechend der ausgeschriebenen Instandsetzungsmaßnahme überarbeiten zu können. Die Risse sind vollständig zu füllen. Abrechnung nach Risslänge.

Bauteil: _____
Bauteildicke: _____ cm
Rissbreite : ca. _____ mm

Die Injektionsarbeiten sind zu dokumentieren.

Produkte / Verbrauch:

ca. 1,8 kg/l Hohlraum Remmers ICS 2K <0476>

_____ kg

Injektionsmörtel

Positionen

1.06 Mehrverbrauch Rissfüllstoff

Zulage zur Vorposition
für nachgewiesenen Mehrverbrauch an Injektionsmaterial

_____ kg

*** Grundposition ZZ 002 .0

1.07 Nacharbeiten Bohrpacker (Betofix R2)

Nach Aushärtung des Injektionsharzes Bohrpacker ausbauen,
ggf. Entfernen der erhärteten Verdämmung im Rissbereich. Betonoberfläche reinigen und Bohrlöcher mit
dem kunststoffmodifizierten PCC-Schnellreparaturmörtel
Remmers Betofix R2 verschließen.

Produkte / Verbrauch:

1,4 kg/l Hohlraum Remmers Betofix R2 <1093>

_____ m2

*** Alternativposition ZZ 002 .1

1.08 Nacharbeiten Klebepacker

Nach Aushärtung des Injektionsharzes Klebepacker ausbauen,
Entfernen der erhärteten Verdämmung im Rissbereich. Betonoberfläche reinigen.

_____ m2

nur Einh.-Preis