



Systemdatenblatt

Melkstand - Schnelle Sanierung

Positionen

- **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**
- **Grundierung mit einem nonylphenol- und weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel und einem lösemittelfreien, aminischen Beschleuniger**
mind. 0,4 kg/m² Remmers MT 100 <0936> anteilig 2% (hier:) 8 g/m² Remmers ACC H <1295> ca. 2-3 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
- **Beschichtungspause/Melkdurchgang**
- **Intensive Untergrundreinigung mit Hochdruck-Reiniger**
- **Herstellen einer Einstreuschicht mit QP 100 und 50 M-% Selectmix SBL DF**
Verbrauch je mm: mind. 1,20 kg/m² Remmers QP 100 <6890>
ca. 0,60 kg/m² Remmers Seletmix SBL DF<6751>
- **Flächige Einstreuung von staubfreiem Quarzsand (0,7-1,2 mm)**
ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
- **Kopfversiegelung mit QP Color auf Quarzsand 07/12**
mind. 0,90-1,10 kg/m² Remmers QP Color <6891> (Farbe nach Wahl des AG)